

## NOTICE D'INSTALLATION

### - TIGE DE SELLE SUSPENDUE KINEKT -

Vous venez de recevoir votre kit et l'équipe Annad vous remercie de votre confiance !  
Voici la notice d'installation et d'utilisation concernant la tige de selle suspendue Kinect.



#### **Spécificités techniques :**

- Tige de selle suspendue réglable
- Dimensions : Diamètre 27,2mm x 350 mm (adaptateurs diamètre dispo)
- Recul : 12 mm
- Débattement : max 35 mm
- Matières : Aluminium, qualité aéronautique 6061, Inox et Uréthane.
- Poids : 561 grs





## A) ANATOMIE DE L'OBJET

### Indicateur d'inclinaison du siège

Ajustez 5 degrés supplémentaires pour les vélos cargos

### Ensemble de collier de selle (10Nm)

### Indicateur avant charge

### Lien arrière

### Ensemble ressort supérieur (1.5")

### Boulons des protections de côtés (2Nm)

### Boulon de l'indicateur de charge

### Lien avant

### Ensemble ressort inférieur

LR (1.75")  
XR (2")

### ÉQUIPEMENT REQUIS



3mm



4mm



5mm



mètre





## **B) CHANGER LA TIGE**

Voici quelques conseils pour changer votre tige de selle. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos explicatives sur <https://cirruscycles.com/pages/videos>.

- 1 Retirer l'ancienne tige :**  
Desserrez le collier de serrage inférieur et retirez l'ancienne tige de selle.
- 2 Changez la tige :**  
Graissez l'intérieur du tube à tige de selle.
- 3 Changez la tige :**  
Graissez légèrement l'intérieur du tube de la tige de selle.
- 4 Changez la tige :**  
Glissez la nouvelle tige de selle dans le tube, ajustez la taille qui vous convient et serrez le boulon du collier de serrage inférieur.
- 5 Ajustez le siège :**  
Desserrez le boulon situé sous l'indicateur d'inclinaison du siège pour pouvoir placer votre siège.
- 6 Ajustez le siège :**  
Retirez les deux cales et orientez votre siège comme vous le souhaitez. Serrez les deux boulons situés sous l'indicateur d'inclinaison du siège.



## **C) CHANGER LES RESSORTS**

Voici quelques conseils pour changer votre tige de selle. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos explicatives sur <https://cirruscycles.com/pages/videos>.



### **Ressort inférieur :**

Desserrez le boulon de l'indicateur avant charge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension. Ne pas retirer complètement. Desserrez le boulon hexagonal de 3 mm sur le lien inférieur gauche

### **Ressort inférieur :**

Tirez doucement le boulon de contrôle vers le bas pour libérer le ressort inférieur. Enlevez le ressort et remplacez le. Alignez le dispositif et pressez doucement le ressort et le bouton pour les remettre en place.



### **Ressort supérieur :**

Retirez le boulon inférieur de la protection de côté. Poussez un peu la selle en avant et retirez le ressort supérieur. Insérez votre nouvel assemblage et remplacez la protection de côté et la selle.

### **Alignement des composants :**

Remplacez le dispositif du ressort inférieur et serrez le boulon de l'indicateur de charge en contrôlant l'ajustement de l'indicateur avant charge.

