

NOTICE
ÉCRAN LED
PARAMÉTRAGE



BRANCHEMENTS

1 Placez la roue sur votre cadre. Le câble du moteur doit sortir vers le bas pour les moteurs avec la sortie câble axiale afin de ne pas pincer et couper le câble avec l'écrou.

2 Placez le câble le long du dérailleur et faire une petite boucle avant de rejoindre le câble principal.

*Si le vélo est sur la selle pour le montage, mettre le câble vers le haut pour respecter la consigne ci-dessus.

*Si l'axe du moteur n'entre pas complètement dans le logement de la patte, il faut passer un coup de lime pour enlever les bavures de la patte.



Le connecteur du moteur comporte une flèche tout comme le câble que vous avez installé sur le cadre. Alignez les 2 flèches

L'extrémité du « connecteur câble » doit être collé au trait situé devant la flèche du « connecteur moteur » comme vous pouvez le voir ci-contre.

*Le branchement demande une certaine force pour assurer l'étanchéité de la connexion.

4 Connectez l'autre extrémité du câble à l'écran avec le connecteur vert.

UTILISATION

Allumer / éteindre : Le contrôleur s'allume dès que la roue tourne. Il s'éteint seul lorsque la roue reste immobile 5 minutes.

Gérer le niveau d'assistance : Pour modifier le niveau d'assistance utilisé les boutons (+) et (-).

Niveau de batterie : Le niveau de batterie restant est indiqué par les barres rouge. 1 barre = 20%



NOTICES

Retrouvez nos **notices complètes** de **montage** et de **paramétrage des écrans** sur le site internet :
www.annad.fr > Page "conseils et notices"
Vous y trouverez également des **vidéos de présentation**.

