

NOTICE
BOUTON BLUETOOTH
FONCTIONNEMENT



ANNAD
ET VOTRE VÉLO DEVIENT ÉLECTRIQUE !

PRÉAMBULE



- Compatible avec les guidons de 22,2 mm ou 31,8 mm de diamètre
- Compatible avec tous les moteurs Bluetooth Annad
- Contrôle des niveaux d'assistance uniquement
- Peut venir en supplément de l'écran Bluetooth Annad ou de l'application smartphone
- Peut également s'utiliser seul, sans affichage.
- Télécharger la notice d'utilisation

Installation de la pile

La pile d'alimentation est fournie avec votre bouton bluetooth. Insérez là dans le bouton en installant le (+) vers le haut (face visible)



Étape 1 :

Lors de la première utilisation, la connexion entre le bouton Bluetooth et le moteur doit être établie manuellement. Une fois la connexion initiale faite, les connexions suivantes seront automatiques.

1. Réveillez le moteur. Si vous utilisez également un écran ou une application Bluetooth : ouvrez les, et connectez-vous normalement au moteur (si vous n'avez jamais connecté votre moteur à votre écran, suivez les instructions de la notice ou de la vidéo dédiée à votre écran Bluetooth ou à l'application Bluetooth)

[www.annad.fr > Produits > conseils et notices](http://www.annad.fr)



2. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réveiller le bouton Bluetooth, puis placez-le près de la sortie du signal du moteur . La sortie du signal moteur se situe à des endroits différents suivant le type de kit Bluetooth équipé. Pour savoir où se situe votre sortie moteur, prenez attention aux figures suivantes :



a) **Moteur avec batterie externe** : la sortie du signal se trouve au niveau du connecteur du câble

CONNEXION



b) Moteur All-In-One (batterie intégrée) : la sortie du signal se situe entre le capot moteur et le carter. Déplacez le bouton autour du capot pour trouver la position où le signal est le plus fort.

3. Lorsque le bouton détecte un signal suffisamment fort, la connexion s'établit automatiquement. Observez l'application ou l'écran Bluetooth : une icône de connexion apparaît lorsqu'elle est réussie :



INSTALLATION

Étape 2 :

Après la première connexion réussie, installez le bouton Bluetooth sur les poignées de votre cintre. Convient aux guidons de 22,2 mm / 31,8 mm, suivant l'option de taille que vous avez choisie.



Utilisation après la 1ere connexion :



Réveil (la première connexion a déjà été réalisée une fois): le bouton se connecte automatiquement après le réveil du moteur, et le changement de niveau d'assistance devient possible une fois la connexion établie.

NOTICES

Retrouvez nos **notices complètes** de **montage** et de **paramétrage des écrans** sur le site internet : page "conseils et notices"

Vous y trouverez également des **vidéos tutorielles**.

